

# Inhaltsverzeichnis

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <b>2. Struktur Manager</b>                     | 3  |
| <b>2.1. Grundlagen</b>                         | 3  |
| 2.1.1. Einführung                              | 3  |
| 2.1.2. Öffnen des Struktur Managers            | 3  |
| 2.1.3. Übersicht der Oberfläche                | 4  |
| 2.1.3. Anpassen der Oberfläche                 | 5  |
| <b>2.2. Einführung in den Struktur Manager</b> | 5  |
| 2.2.1. Änderungsstandregel                     | 5  |
| 2.2.1. Änderungsstandregel                     | 7  |
| <b>2.3. Arbeiten mit dem Struktur Manager</b>  | 8  |
| 2.3.1. Erstellen einer Struktur                | 8  |
| 2.3.2. Erstellen einer Struktur                | 8  |
| 2.3.3. Anlegen von Komponenten                 | 9  |
| 2.3.4. Ändern und Löschen von Komponenten      | 10 |
| 2.3.5. Ersetzen von Komponenten                | 10 |
| 2.3.6. Ersetzen von Komponenten                | 11 |
| 2.3.7. Gepackte Darstellung von Zeilen         | 11 |
| 2.3.8. Gepackte Darstellung von Zeilen         | 12 |
| 2.3.9. Anordnungen                             | 12 |
| 2.3.10. Anordnungen                            | 13 |
| 2.3.11. Erfassen von Konfigurationen           | 15 |



## 2. Struktur Manager

### 2.1. Grundlagen

#### 2.1.1. Einführung

Der Struktur Manager ermöglicht es Ihnen allgemeine Produktstrukturen (BOM = Bill of Material) zu erstellen, die so konfiguriert werden können, dass die Produktstruktur zu einer bestimmten Zeit oder für eine bestimmte Einheit dargestellt werden kann, wie beispielsweise:

- Die gültige Komponentenstruktur einer Baugruppe
- Eine bestimmte freigegebene Herstellungsstruktur des Produkts
- Die aktuelle Konstruktionsstruktur in der Produktentwicklung
- Die Produktstruktur, die zu einem bestimmten Datum gültig war
- Eine bestimmte Variante eines Produktes


Durch das Erstellen einer einzigen generischen Struktur, die dann entsprechend individueller Benutzeranforderungen konfiguriert werden kann, müssen die Baugruppenstrukturen nicht dupliziert werden. So werden die damit verbundenen Probleme, wie Wartung, redundante Informationen und Komplexität der Suchen vermieden. Die Liste ist mit der Stückliste vergleichbar, die Konstruktionsabteilungen verwenden, um Fertigungsinformationen aufzulisten.

#### 2.1.2. Öffnen des Struktur Managers

Den Struktur Manager (PSE) im Navigationsfenster des TC Clients starten.




Hiermit wird die Anwendung mit einem neuen und leeren Fenster geöffnet.




Um einen existierende Stücklistenansichtsänderungsstand (BVR = BOM View Revision) im Struktur Manager zu öffnen, nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Doppelklick auf die Stücklistenansicht (View)



- Auswählen der Ansicht (View) & (STRG+O) bzw. im Menü → Datei → Öffnen
- Rechte Maustaste auf ausgewählte View → Senden an → Struktur-Management



2.1.3. Übersicht der Oberfläche

X.0000.3311-00 STAENDERBAUGRUPPE (Ansicht) - Latest Working - Datum - "Heute"


| Stücklisteneintrag       | Regel konfigurie...     | Elementänderungsstatus |    |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|----|
| X.0000.3311-00 STAEND... |                         | ER                     |    |
| X.0000.3011-00 SCH...    | Hat Status( Beliebig... | ER                     | 10 |
| X.0000.2875-00 GEG...    | Hat Status( Beliebig... | ER                     | 20 |
| X.0000.3390-00 TEM...    | Hat Status( Beliebig... | ER                     | 30 |
| X.0000.3600-00 K...      | Hat Status( Beliebig... | ER                     | 10 |
| X.0000.2952-...          | Hat Status( Beliebig... | ER                     | 10 |
| X.0000.3115-...          | Hat Status( Beliebig... | ER                     | 20 |

1.

Anzeige der Baugruppenstruktur in Form von aufklappbaren Baumdiagrammen in Listenform  
Anzeige der Spalten kann beliebig konfiguriert werden.
2.
3.


Entspricht meist der Konstruktionsstruktur aus dem CAD kommend → Hier können aber auch Komponenten ohne Geometrie (Zusatz, Hilfsstoffe,...) hinterlegt werden.

### 2.1.3.1 Übersicht der Oberfläche



|    |                      |
|----|----------------------|
| 1. | Modifiziert? JA/NEIN |
| 2. | Unterbaugruppe       |
| 3. | Komponente           |

### 2.1.3. Anpassen der Oberfläche




|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Wechsel zwischen Spalten - und Zeilenauswahl                                          |
| 2. | Gewünschte Spalten beim Scrollen einfrieren. Gleiche Spaltenfunktion wie im MS Excel. |

## 2.2. Einführung in den Struktur Manager

### 2.2.1. Änderungsstandregel

Für jeden in der Struktur vorhandenen Stücklisteneintrag bestimmt diese Konfigurationsmethode den

Änderungsstand des dazugehörigen Elements, welches entsprechend den Änderungsstandattributen – z.B. Freigabestatus, Gültigkeit oder Eigentümer – konfiguriert wird. Beim Öffnen einer Struktur im Struktur Manager ist immer eine Änderungsstandregel aktiv. Diese Regel besteht aus verschiedenen Parametern, welche Teamcenter zur Auswertung nutzt. Entsprechend den in der Änderungsstandregel festgelegten Kriterien wird für jedes Element in der Struktur ein verfügbarer Änderungsstand bereitgestellt. Falls keine Änderungsstände gefunden werden, zeigt der Struktur Manager drei Fragezeichen ??? für den entsprechenden Eintrag an und die Struktur kann über diesen Punkt hinaus nicht mehr erweitert werden.




| Komponente | Änderungsstand | Status    | Laderegeln       |
|------------|----------------|-----------|------------------|
|            | Revision 1     | Gesperrt  | Alter Stand      |
| Komponente | Revision 2     | Produktiv | Aktueller Stand  |
|            | Revision 3     |           | Zukünftig. Stand |

Baugruppenstrukturen können im Struktur Manager zu

- bestimmten Zeitpunkten
- mit bestimmten Eigenschaften

jederzeit betrachtet werden.

Auch können künftige Entwicklungen mit in Betracht gezogen werden in dem man neue, sich noch in Arbeit befindliche Revisionen anzeigt.



Beim Öffnen einer Struktur im Struktur Manager ist immer eine Änderungsstandregel aktiv. Um eine Änderungsstandregel auf die aktuelle Produktstruktur anzuwenden, nutzen Sie das Icon der Symbolleiste oder rufen folgende Menüfunktion auf → Werkzeuge → Änderungsstandregel.

### 2.2.1. Änderungsstandregel

Der Struktur Manager ermöglicht Ihnen das Erstellen und Verwalten von folgenden Baugruppenpräzisionen:

#### **Unpräzise Baugruppen → sind dynamische Elementstrukturen**

Eine unpräzise Baugruppe enthält Verknüpfungen (Positionen) zu Teilen seiner Komponente.

Mit unpräzisen Baugruppen können Sie die Produktstruktur (Stückliste) sehen, die mit den relevanten Elementaränderungsständen konfiguriert ist. Dabei wird die für das Fenster ausgewählte Änderungsstandregel beachtet.

#### **Präzise Baugruppen → sind feste Strukturen von spezifischen Teileänderungsständen**

Eine präzise Baugruppe enthält Verknüpfungen (Positionen) zu Elementaränderungsständen seiner Komponente. Wenn Sie eine Komponente in einen neuen Änderungsstand abändern, müssen Sie die Baugruppe manuell aktualisieren, damit der alte Änderungsstand der Komponente entfernt und der neue Änderungsstand hinzugefügt wird.

[Bei FFG wird zukünftig mit unpräzisen Baugruppenstrukturen gearbeitet.]



|    |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Präzise</b> = es sind nur <b>Revisionen</b> verbaut                                                          |
| 2. | Neue Revisionen haben keine Auswirkungen auf die definierte Baugruppe → muss immer manuell aktualisiert werden. |
| 3. | <b>Unpräzise</b> = Komponenten sind als <b>Item</b> verbaut                                                     |
| 4. | Neue Revisionen werden automatisch integriert.                                                                  |

Präzise Baugruppen sind bei vorgeschriebener, sorgfältiger Revisionskontrolle hilfreich, wie z.B. bei sicherheitsrelevanten oder dokumentationspflichtigen Produkten. Änderungen an freigegebenen präzisen Baugruppen ziehen immer eine Revisionierung der gesamten Baugruppe nach sich.

## 2.3. Arbeiten mit dem Struktur Manager

### 2.3.1. Erstellen einer Struktur

Sie können die Produktstruktur manuell in Teamcenter erstellen, diese aus dem CAD-System importieren oder eine vorhandene Struktur klonen, um diese als Basis für eine Struktur zu verwenden. Im Allgemeinen werden Baugruppen im MCAD System erstellt und an Teamcenter übergeben.

#### Eine Baugruppe im Teamcenter Struktur Manager erstellen:

|    |                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Item erstellen mit <i>Datei</i> → <i>Neu</i> → <i>Element</i>                                                                                  |
| b. | Das so erstellte Item wird zur Baugruppe, sobald eine erste Komponente mit <i>Datei</i> → <i>Neu</i> → <i>Element</i> erstellt wird.           |
|    | Eine existierende Item Revision im Kontextmenü mit<br>→ Senden an → Struktur Management senden. Nun können die Komponenten hinzugefügt werden. |

In beiden Fällen wird der Revision, automatisch der Änderungsstandregel folgend ein Stücklistenobjekt (BOM View) zugewiesen.

**Der Konstrukteur erstellt seine Baugruppe im integrierten CAD-System** und speichert diese im Teamcenter. Somit werden alle Modifikationen in der nativen CAD-Konstruktion in Teamcenter automatisch gespeichert und synchronisiert.

### 2.3.2. Erstellen einer Struktur

Erstellen eines neuen Stücklistenansichtsänderungsstands direkt auf einer zuvor selektierten Item Revision im Menü *Datei* → *Neu* → *Stücklistenansichtsänderungsstand* bzw STRG+B.

**Neuer Änderungsstand der Stücklistenansicht**

MEProcess

MESetup

Erstellen neuer Änderungsstand der SLA für:  
 Element-ID / Änderungsstand-ID - Name  
 X.0000.3091 / 00 - ABSTECKBOLZEN

Erstellt als: ☐ Präzise ☒ Unpräzise

Die Liste der Ansichtstypen zeigt all verfügbaren Ansichtstypen auf Grundlage der eingegebenen Element- und Änderungsstand-IDs an. Wenn eine beliebige ID ungültig ist oder alle Ansichtstypen verwendet werden, ist die Liste der Ansichtstypen leer. Sie können eine andere ID eingeben wodurch die verfügbaren Ansichtstypen ermittelt und angezeigt werden.

Mehr...

☒ Beim Erstellen öffnen

OK Anwenden Abbrechen

|                  |                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansichtentyp     | Ein Attribut eines Änderungsstands der Stücklistenansicht, dass dessen Verwendungszweck angibt (wie Konstruktion, Fertigung). Der Administrator kann beliebig viele Ansichtstypen definieren. |
| Änderungsstand   | Element-ID und Änderungsstand-ID                                                                                                                                                              |
| Präzisionsoption | Definition einer präzisen oder unpräzisen Struktur                                                                                                                                            |

### 2.3.3. Anlegen von Komponenten

Ist die Baugruppenstruktur einmal erstellt, so können über verschiedene Ansätze die Komponente hinzugefügt werden.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Item erstellen mit Datei → Neu → Element                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | Kopieren / Einfügen Methode:<br>a.) Komponente (oder Unterbaugruppe) in „Mein Teamcenter“ kopieren (STRG+C)<br>b.) In den Struktur Manager wechseln<br>c.) Zeile auswählen, unter der die Komponente eingefügt werden soll<br>d.) Einfügen mit (STRG+V) |
| 3. | Schnelles Hinzufügen von Komponenten aus der Statusleiste                                                                                                                                                                                               |
| 4. | Menü → Bearbeiten → Hinzufügen                                                                                                                                                                                                                          |

Hinzufügen

Hinzufügen zu:

Hinzuzufügende Komponente:

Element-ID: X.0000.0005

Änderungsstand: 00

Elementname: MAIN SPINDLE

Name: X.0000.0005 MAIN SPINDLE

Ansichtstyp:

Als Komponente der ausgewählten Baugruppe

Als Ersetzung des ausgewählten Eintrags

Als neue Ebene oberhalb der ausgewählten Einträge

Anzahl Positionen 1

Anzahl pro Position

Positionsnummer 40

OK

Anwenden

Löschen

Abbrechen

Nach Namen öffnen

Name

ID X.\*

Suchen

| Objekt             | Typ                  | Beziehung |
|--------------------|----------------------|-----------|
| X.0000.2881 KAB... | FFG Engineering Item |           |
| X.0000.2883 PLU... | FFG Engineering Item |           |
| X.0000.2884 PNE... | FFG Engineering Item |           |
| X.0000.2886 HA...  | FFG Engineering Item |           |
| X.0000.2887 BEF... | FFG Engineering Item |           |

26298 Objekt(e) gefunden ( 26-30 angeze...

1. Objekt nach Name Öffnen
2. Item-ID suchen
3. Entsprechendes Item mit Doppelklick öffnen
4. Gewünschten Änderungsstand auswählen
5. Anzahl der Positionen definieren
6. Positionsnummer vergeben

2.3.4. Ändern und Löschen von Komponenten

VORSICHT!



Komponente Löschen

Entfernt die selektierte Komponente und löscht das Item aus der Datenbank unwiederbringlich!



Die selektierte Komponente wird entfernt


Diese Aktion betrifft lediglich das Entfernen der Komponente aus der Baugruppenstruktur. Der Datensatz der Komponente bleibt erhalten.

2.3.5. Ersetzen von Komponenten

1. Menüpunkt → Bearbeiten → Ersetzen (ohne...)

Die selektierte Komponente wird sofort mit derjenigen aus der Zwischenablage ersetzt.
2. Menüpunkt → Bearbeiten → Ersetzen

Es erscheint ein Auswahldialog in dem die Element-ID der ersetzenden Komponente eingegeben werden kann. Sollte die ersetzende Komponente in der Zwischenablage enthalten sein, so sind die Felder für die Element-ID und Änderungsstand bereits ausgefüllt. Sie können die Kennung bei Bedarf ändern, jedoch nicht den Teilennamen; der Teilename wird aus der eingegeben Teilekennung abgeleitet



1. Objekt nach Name Öffnen
2. Item-ID suchen
3. Entsprechendes Item mit Doppelklick öffnen
4. Gewünschten Änderungsstand auswählen
5. Ersetzendes Objekt definieren
6. Vorgang bestätigen

### 2.3.6. Ersetzen von Komponenten

Eine Anpassung der Positionsnummern (auch Suchnummer / Find No.) bewirkt eine Aktualisierung der Darstellungsreihenfolge der BOM Struktur.

| Stücklisteneintrag                                   | Regel konfiguriert v... | Elementänderungsstatus | Pos. | Menge | Maßeinheit |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|-------|------------|
| X.0000.2996-00 HALTERUNG (An...                      |                         | ER                     |      |       |            |
| X.0000.3091-00 ABSTECKBOL... Hat Status( Beliebig... |                         | ER                     | 10   |       | jede       |
| X.0000.2927-00 Hat Status( Beliebig...               |                         | ER                     | 20   |       | jede       |
| X.0000.2945-00 STAUFFSCHE... Hat Status( Beliebig... |                         | ER                     | 30   |       | jede       |

Ist im Item keine spezielle Maßeinheit definiert, nimmt das System dann die Mengeneinheit Jede/Each an. Wobei im System der Default Eintrag Jede auf Stück konfiguriert ist. Der angegebene Wert muss eine Ganzzahl sein. Eine Maßeinheit am Item (nicht in der Struktur) kann nachträglich nicht mehr geändert werden, solange dies in einer Struktur verbaut ist!

Die Spalte Menge ist die Gesamtmenge, die durch den Eintrag dargestellt wird, und die größer ist als eins, wenn der Eintrag komprimiert ist bzw. die Komponente als Sammelposition dient.

### 2.3.7. Gepackte Darstellung von Zeilen

Stücklisteneintrag

000008/A;1-BG (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000011/A;1-Komp2

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

Markieren Sie die Zeilen, die Sie packen bzw. entpacken wollen.  
Die Positionsnummer (Suchnummer) muss bei allen Komponenten identisch sein.

Packen durchführen / Markierte Zeilen entpacken

Stücklisteneintrag

000008/A;1-BG (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht) x 2

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht) x 2

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht) x 2

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht) x 2

+

000011/A;1-Komp2

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht) x 2

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

+

000012/A;1-Komp3 (Ansicht)

Ergebnis

2.3.8. Gepackte Darstellung von Zeilen

CAD Komponenten, welche im CAD System mit einer Baugruppenzwangsbedingung positioniert sind, werden im Struktur Management mit einem entsprechenden Icon versehen und erhalten das Attribut Position zwangsbedingt = TRUE in den Struktur-Komponenteneigenschaften.

| Stücklisteneintrag                          | Regel konfiguriert v... | Elementänderungsstatus | Pos. | Menge | Maßeinheit | Position zwangsbedingt |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|-------|------------|------------------------|
| X.0001.8631-00 MULTI SPINDLE HEAD (Ansicht) |                         |                        |      |       |            | Falsch                 |
| X.0001.8637-00 ABSTECKBOLZEN (Ansicht)      | In Arbeit( )            |                        | 10   | jede  |            | Falsch                 |
| X.0001.8644-00 ZYLINDERSCHRAUBE             | In Arbeit( )            |                        | 10   | jede  |            | Wahr                   |
| X.0001.8639-00                              | In Arbeit( )            |                        | 20   | jede  |            | Wahr                   |
| X.0001.8644-00 ZYLINDERSCHRAUBE             | In Arbeit( )            |                        | 30   | jede  |            | Wahr                   |
| X.0001.8644-00 ZYLINDERSCHRAUBE             | In Arbeit( )            |                        | 40   | jede  |            | Wahr                   |
| X.0001.8644-00 ZYLINDERSCHRAUBE             | In Arbeit( )            |                        | 50   | jede  |            | Wahr                   |
| X.0001.8638-00                              | In Arbeit( )            |                        | 60   | jede  |            | Wahr                   |
| X.0001.8637-00 ABSTECKBOLZEN (Ansicht)      | In Arbeit( )            |                        | 20   | jede  |            | Falsch                 |
| X.0001.8644-00 ZYLINDERSCHRAUBE             | In Arbeit( )            |                        | 10   | jede  |            | Wahr                   |
| X.0001.8639-00                              | In Arbeit( )            |                        | 20   | jede  |            | Wahr                   |


2.3.9. Anordnungen

Im CAD können Sie Anordnungen definieren, um in der Baugruppe alternative Positionen für Komponenten zu bestimmen und diese Alternativen mit der Baugruppe speichern. Die Baugruppe einer Maschine kann beispielsweise über mehrere Anordnungen verfügen, wenn einzelne Komponenten verschiedene Nutzungspositionen der Maschine darstellen sollen.

Die Position bestimmter Komponenten wird dementsprechend überschrieben. Ebenso können Sie Komponenten in einer bestimmten Anordnung unterdrücken, beispielsweise zum Ausblenden von Auswerfern. Wenn Sie in Teamcenter eine Baugruppe mit Anordnungen verwalten, verfügt jede Komponente im CAD über eine entsprechende Position in Teamcenter und jede Überschreibung bzw.

Unterdrückung verfügt über eine entsprechende absolute Position.

Wenn die Struktur Anordnungen enthält, werden standardmäßig dauerhafte Transformationen auf alle Anordnungen angewandt.



### 2.3.10. Anordnungen

Sie können nicht geometrische Komponenten zu den Baugruppen im MCAD System oder im Struktur Management hinzufügen. Diese haben keine Geometrie zur Anzeige im Grafikfenster des CAD Systems. Beispiele für nicht geometrische Komponenten sind

- Lack
- Klebstoff
- Schmierstoffe
- Hydraulikflüssigkeiten
- Beipackzettel

Eine nur als Referenz verwendete Komponente wird aus der Teileliste ihrer übergeordneten Komponente im MCAD System sowie aus der Ansicht ihrer übergeordneten Komponente im Teamcenter Struktur Manager entfernt. Beispiele für Referenzkomponenten sind

- Hilfs- bzw. Dummy Teile
- Liefer- bzw. Zukaufteile, deren Struktur im CAD genutzt wird, aber als ein komplettes Teil eingekauft wird. Daher soll auch nur eine Position in der Stückliste erscheinen.

Im CAD System NX können die Eigenschaften der entsprechenden Komponenten definiert werden. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.



Component Properties

AssemblyAttributesWeightPart FileGeneralParameters

General

Component

☐ Component is Reference-Only

☐ Component is Non-Geometric

OKApplyCancel

|                                                                                   |                                                     |             |    |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Komponente dient ausschließlich als Referenz</b> |             |    |                                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                               | X.0001.8644-00 ZYLINDERSCHRAUBE                     | X.0001.8644 | 00 |  ZYLINDERSCHRAUBE |
|  | <b>Komponente ist nicht geometrisch</b>             |             |    |                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                          | X.0001.8642-00                                      | X.0001.8642 | 00 |                                                                                                      |

Im Teamcenter Struktur Manager werden die Referenzkomponenten nicht dargestellt. Dies betrifft natürlich auch die im MCAD System unterdrückten Komponenten.

Die nicht geometrischen Komponenten erhalten das Attribut UG-Geometry=NO und werden mit einem speziellen Icon markiert. Komponenten mit einer UOM <> jede (each)/Stück werden automatisch als Referenzkomponente in das CAD geladen.

Wird eine Unterbaugruppe als nicht geometrisch gekennzeichnet, werden auch alle darunter liegenden Komponenten nicht nach NX geladen.

| Stücklisteneintrag                                   |  | GEOMETRIE |
|------------------------------------------------------|--|-----------|
| X.0001.8631-00 MULTI SPINDLE HEAD   MEHRSPINDELKO... |  |           |
| X.0001.8637-00 ABSTECKBOLZEN (Ansicht)               |  |           |
| X.0001.8637-00 ABSTECKBOLZEN (Ansicht)               |  |           |
| X.0001.8642-00 (Ansicht)                             |  | NO        |
| X.0001.8641-00 VERTEILER                             |  |           |
| X.0001.8646-00                                       |  |           |
| X.0001.8646-00                                       |  |           |
| X.0001.8640-00 Y-SCHLITTEN                           |  |           |
| X.0001.8630-00 VERTEILER                             |  |           |
| X.0001.8646-00                                       |  |           |
| X.0001.8646-00                                       |  |           |
| X.0001.8633-00 (Ansicht)                             |  |           |

Altrep (alternative Repräsentationen) können verwendet werden, um verschiedene, physische Konfigurationen oder Formen eines flexiblen Teils (beispielsweise Rohr oder Schlauch) zu definieren.

Im Teamcenter Struktur Manager werden alternative Repräsentationen von Komponenten über die Spalte UG ALTREP definiert und dargestellt.

| Struktur-Management x                                                  |            |                              |      |            |              |               |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------|------------|--------------|---------------|--|
| I000007/A;1-Base Assembly (Ansicht) - Latest Working - Datum - "Heute" |            |                              |      |            |              |               |  |
| Stücklisteneintrag                                                     | Elementtyp | Regel konfiguriert von       | Pos. | Element... | UG-GEOMETRIE | UG ALTREP     |  |
| I000007/A;1-Base Assembly (Ansicht)                                    | Element    |                              |      |            |              |               |  |
| I000004/A;1-Lower Base                                                 | Element    | In Arbeit ( )                | 10   |            |              | I000004-A_A01 |  |
| I000005/B;1-Mid Base                                                   | Element    | In Arbeit( )                 | 20   |            |              |               |  |
| I000006/B;1-Upper Base                                                 | Element    | In Arbeit( )                 | 30   |            |              |               |  |
| I000008/A;1-Assembly instruction                                       | Element    | Hat Status( Beliebiger Fr... | 40   | 30         | NO           |               |  |
| I000010/A;2-E-Assy F63v (Ansicht)                                      | Element    | In Arbeit( )                 | 50   |            |              |               |  |

## 2.3.11. Erfassen von Konfigurationen

Teamcenter verfügt u.a. über die folgenden Formate für die dauerhafte Erfassung der Konfiguration einer Struktur.


### 2.3.11.1. Snapshot

Ein Schnappschuss ist ein Arbeitsbereichsordner, in dem eine Referenz zu allen in einer **konfigurierten Struktur enthaltenen Elementänderungsständen** gespeichert ist.

Mit einem Schnappschuss können Sie die Produktstruktur mit einer bestimmten Konfiguration und implementierten Änderungsstandregeln speichern und zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzeigen, indem Sie den Schnappschuss-Ordner an den Struktur Manager senden. Alle nicht freigegebenen Änderungsstände sind jedoch veränderlich, wie beispielsweise verknüpfte Daten und CAD-Modelle.

**Deswegen ist es sinnvoll, Schnappschüsse nur von komplett freigegebenen Produktstrukturen zu erzeugen!**

### 2.3.11.2. Snapshot manuell erstellen

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Konfigurieren Sie die zu speichernde Struktur, indem Sie die entsprechende Änderungsstandregel anwenden.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Erzeugen über → Datei → Neu → Schnappschuss                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | Ein neuer Ordner (Typ Schnappschuss) mit den referenzierten Schnappschuss Daten wird im Ordner „Newstuff“ abgelegt.                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Es wird empfohlen den Schnappschuss an einen Elementänderungsstand anzuhängen.<br>a.) Kopieren Sie den Schnappschussordner in die Zwischenablage<br>b.) Selektieren Sie den Elementänderungsstand und wählen → Bearbeiten → Inhalt einfügen<br>c.) Wählen Sie den Typ 2D-Schnappschuss aus und bestätigen Sie den Dialog |



Sie öffnen einen Snapshot, indem Sie ihn einfach den Struktur Manager senden.

### 2.3.11.3. Baseline

Baselines entsprechen in etwa einer Entwicklungsstanddokumentation, welche eine Kopie der gesamten „In Arbeit“-Daten für die Struktur enthält.

Mit einer Baseline erstellt Teamcenter ein neues Dataset und fügt diesem eine Kopie der konfigurierten Struktur an. Teamcenter erstellt in der Struktur für jeden nicht freigegebenen Änderungsstand einen neuen Änderungsstand und gibt diesen mit einem vordefinierten Status frei, beispielsweise mit dem Status Baseline. Anschließend wird eine Baseline-Änderungsstandregel auf die Basis-Konfiguration angewendet (beispielsweise auf Änderungsstände mit dem Status Produktion) und es werden außerdem alle neuen von „Baseline“ erstellten Änderungsstände hinzugefügt. Durch diese Vorgehensweise wird eine vollständig freigegebene Struktur konfiguriert und somit gewährleistet, dass die Modelle zum Zeitpunkt der Baseline-Erstellung immer gleich sind.

Erstellen Sie nur sparsam Baselines, da jede Baseline eine vollständig freigegebene Struktur erstellt und somit (möglicherweise) viele neue Elementänderungsstände und Kopien der verknüpften Daten und CAD-Modelle erstellt werden!